



ThermiSol Titan Saunaline

Uusi eriste saunan seiiniin ja kattoon. ThermiSol Titan -tuoteperheeseen kuuluva Saunaline on erinomainen saunan tai muun kostean tilan seinä- ja kattoeriste.

Saunaline-levyn markkinoiden parhain eristyskyky ja ohut rakenne säästävät tilaa ja energiaa: eristettä tarvitaan jopa puolet perinteistä villaa vähemmän. Levyn alumiinikalvo toimii höyrinsulkuna. Saunaline on kustannustehokas ratkaisu kosteiden tilojen lämmöneristykseen.

Helppo työstää ja asentaa. Saunaline on kevyt käsitellä ja työstää sopiviin mittoihin. Se on helppo asentaa sekä puu- että kivirakenteisiin. Eristyslevy pysäyttää kosteuden, estää homeen muodostumisen eikä muuta muotoaan vaihtuvissa lämpötiloissa.

Sietää kuumaa. Saunaline-eristeen valmistusmateriaali on PIR (polyisosyanyraatti), jolla on suuri lämmönkestävyys. Saunaline sietää hyvin saunan kuumia ja vaihtelevia lämpötiloja. Myös levyn palonkestävyys on hyvä.

Kestävä ja turvallinen. Saunaline on eriste vaativiin käyttöoloihin. Se kuuluu rakennusmateriaalien emissioluokituksen parhaimpaan M1-luokkaan.



Tee saunastasi energiapihi uudella Saunalinella!

ThermiSol Titan Saunaline	
Levykoko	600 x 1200 mm
Hyötykoko	585 x 1185 mm
Paksuus	30 mm
Lämmönjohtavuus λ_0	0,025 W/mK
Pinnoite	molemmilla puolilla diffuusiotiivis alumiinikalvo
Ponttaus	ympäripontatut levyt
Pakkaus	14 kpl / 10,08 m ²



Saunaline-eristelevyn työstöön sopivat normaalit työkalut kuten käsisaha, mattopuuikko ja rasiapora. Saunaline sopii käytettäväksi harkko-, tiili-, betoni- ja puurakenteiden yhteydessä.



Levyt voi asentaa sekä vaaka- että pystytasoon, naarasponniti alaspäin ja levyn tuotetekstit saunatilaa päin.



Kiinnitä Saunaline-eristelevy parilla nauhatulpalla tai puurunkoseinään ruuveilla. Asenna ensimmäinen eristelevyrivi asennuskiilojen varaan noin 10 mm irti lattiasta.



Voit tehdä saunan sähköasennukset usealla eri tavalla. Noudata aina kaikkia sähköturvallisuusmääräyksiä.



Vanhat uppoasennukset voi jättää paikalleen asentamalla rasioihin korotusrankaat. Asennuksen voit tehdä myös ns. pinta-asennuksena. Tällöin asennuksessa käytetään jalka- ja asennuslistoja, joiden sisällä sähköjohdot kulkevat.



Laita saumavaahtoa levyn ponnitiin ennen seuraavan levyn asennusta. Leikkaa purseet pois, kun vaahdot on kuivunut. Laita alumiiniteippiä jokaiseen liitoskohtaan.



Poista lattialta pöly ja ota asennuskiilat pois ennen saumavaahdotusta.



Laita saumavaahtoa myös eristelevyn ja lattian väliin sekä nurkkiin. Leikkaa purseet pois, kun vaahdot on kuivaa.



Laita alumiiniteippiä kaikkien saumojen tiivistykseen ja myös sähkörasioiden reunoihin. Poista eristelevyn alumiinipaperi sokkelilaatoituksen kohdalta. Alumiinipaperi irtoaa helpoimmin levyn tekstipuolelta.



ThermiSol Oy

Toravantie 18, 38210 Sastamala
 puh. 010 8419 200, faksi 010 8419 225
 sähköposti: myynti@thermisol.fi, www.thermisol.fi