

JACKOBOARD®

märkätilalevyjen vedeneristysohjeet
Kiilto-tuoteperheelle



JACKON
GROUP

ThermiSol

Toravantie 18, 38210 Sastamala
p. 010 8419 222, f. 010 8419 225
myynti@thermisol.fi, www.thermisol.fi

Näin teet vedeneristyksen märkätiloihin.

1

Levyjen saumojen ja nurkkien tiivistys KiiltoFlex XPU -liimamassalla.



Lattia- ja seinänurkissa jätä levyjen väliseksi saumaksi n. 4 mm. Pursota sauma täyteen liimamassaa ja levitä ylimääräinen massa tasaiseksi. Levyjen pystysaumassa, levitä liimamassa ennen seuraavan levyn asennusta. Tämän jälkeen kiinnitä seuraava levy tiiviisti edelliseen levyyn. Levyjen eri kiinnitys tavoista alustaan, katso erillinen asennusohje.

2

Hanakulmien ja läpivientien tiivistys KiiltoFlex XPU -liimamassalla.



Jätä hanakulman ja levyn väliin n. 4 mm sauma ja pursota tämä täyteen liimamassaa ja levitä tasaiseksi.

3

Hanakulmien ja läpivientien vesieristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla ja valmiilla Kiilto -läpivientivahvikkeella.



Asenna siveltimellä vedeneristemassaa läpivientivahvikkeen alle sekä asennuksen jälkeen tämän päälle. Varmista, että kappale tiivistyy hyvin läpivientiä vasten ja ettei ilmataskuja jää vahvikkeen alle.

4

Nurkkien ja saumojen vedeneristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla ja Kiilto -nurkkavahvikenauhalla.



Levitä siveltimellä vedeneristemassa nauhan alle sekä nauhan asennuksen jälkeen tämän päälle. Mahdollisissa nauhan jatkoksis- sa limityksien oltava vähintään 30 mm. Varmista, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

5

Aluslevyjen ja ruuvienkantojen vedeneristys Kiilto KeraPro -pikavedeneristysmassalla.



Levitä vedeneristysmassa siveltimellä aluslevyn ja ruuvien päälle.

6

Vedeneristys on valmis laatoitusta varten.



Käytä laattojen asennuksessa Kiilto SuperFix DF vaalea -saneerauslaastia.